

Благодарим Вас за покупку!

Качество и безопасность набора мебели для кухни, приобретенного Вами, подтверждены Декларацией о соответствии требованиям ГОСТ 16371-93 (дата и регистрационный номер декларации № РОСС RU.ДМ35.Д00722 от 15.12.2009 года) и Сертификатом Соответствия (дата и регистрационный номер сертификата № РОСС RU.ДМ35.Н06672 от 15.12.2009 года). Учитывая, что сборка и установка кухонной мебели - работа, требующая определенных навыков и знаний, рекомендуем Вам воспользоваться услугами специалистов наших дилерских центров.

Правила эксплуатации

Каждый элемент мебели предназначен для определенной цели использования, поэтому пользоваться любым элементом мебели следует только в соответствии с его функциональным назначением. Запрещается использование кухонной мебели не по назначению, а также эксплуатация элементов мебели без деталей, являющихся их неотъемлемой частью и необходимых для правильного функционирования этих элементов мебели.

Детали мебели изготовлены из древесностружечных плит (ДСП) и других материалов, предназначенных для производства бытовой мебели. Большинство данных материалов не допускает эксплуатации в воде, длительного воздействия жидкостей, что необходимо отметить особо.

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях с температурой воздуха не менее 10 градусов Цельсия и относительной влажностью воздуха 50-70%.

2. Запрещается допускать продолжительное соприкосновение деталей мебели с водой. В случае попадания воды на поверхность деталей следует их протереть мягкой сухой тканью. Соприкосновение с водой в виде лужиц и крупных капель может вызвать нарушение структуры ДСП и других материалов и их разрыхление, поэтому нежелательно ставить внутрь мебели мокрые предметы, посуду со стекающей с неё водой. Хранение мокрой посуды без предварительной просушки или протирания насухо в шкафах и столах вызывает, кроме того, создание постоянного запаха сырости. Для просушивания посуды предназначен специальный шкаф-сушка, оснащенный поддоном для сбора воды. Во избежание сырости поддон необходимо протирать насухо сразу, как

перестанет стекать с посуды вода.

3. Допускается влажная уборка мебели мягкой тканью (например фланель, сукно, плюш, миткаль), смоченной водой и хорошо отжатой, без применения растворителей, кислот, щелочей и абразивных чистящих средств.

4. Допускается уборка наружной поверхности столешницы и фасадных поверхностей, покрытых пластиком, влажной тканью с использованием применяемых в быту средств по уходу за мебелью, содержащих растворители, кислоты, щелочи. Запрещается использование абразивных чистящих средств.

5. Поверхности деталей с лакокрасочными покрытиями, следует оберегать от попадания влаги, щелочей и жидкостей, растворяющих покрытия (спирта, ацетона, бензина и др.), а также от механических повреждений (ударов, царапин).

6. Допускается ставить на столешницу горячие предметы, но с целью увеличения срока эксплуатации желательно применение подставок. Температура посуды и приборов, находящихся в контакте со столешницами, в том числе изготовленными из искусственного камня, не должна превышать 120 градусов Цельсия. Поэтому необходимо обращать внимание на то, что горячую посуду ни в коем случае нельзя переставлять с поверхности встроенной плиты или с конфорки газовой или электроплиты на поверхность из искусственного камня.

7. Запрещается применять для ухода за поверхностями из искусственного камня химически активные вещества, кроме денатурированного спирта.

8. При хранении химически активных веществ (кислот, масел, растворителей, спиртосодержащих жидкостей) следует принимать меры предосторожности, так как данные вещества могут быть вредны для здоровья, а также приводить к порче деталей кухонной мебели при непосредственном контакте с ними. Пищевые кислоты рекомендуется хранить в закрытых сосудах во избежание порчи элементов фурнитуры мебели.

9. Запрещается нагружать навесные шкафы более 20 кг. Нагрузка на одну полку столов с одной дверью не более 20 кг, столов с двумя дверями не более 15 кг, на дно ящиков не более 30 кг.

10. Не рекомендуется допускать прямого длительного воздействия солнечных лучей на кухонную мебель. Подобное воздействие может привести к изменению цветовых характеристик кухонной мебели.

11. Запрещается эксплуатация фасадов и декоративных элементов, покрытых пленкой ПВХ, рядом с нагревательными приборами, а также

нагрев таких фасадов и декоративных элементов свыше 60° С.

Особенности ухода за различными типами поверхностей

При уходе за декоративными и рабочими покрытиями кухонной мебели должны применяться средства, соответствующие характеру материала покрытия. При этом для полировки и чистки кухонной мебели нельзя применять продукты бытовой химии, имеющие противопоказания по контактам с пищевыми продуктами!

Поверхность из ЛДСП (ламинированная древесностружечная плита)

Рекомендуется применять для чистки мягкие ткани, различного рода губки, смоченные чистой теплой водой. Их следует отжать и протирать поверхности. После окончания чистки протереть бумажными салфетками. При необходимости возможно использование полиролей для пластика. Избегайте применения твердых приспособлений (скребки, губки с рабочим покрытием из пластикового или металлического волокнообразного материала) при чистке.

Поверхности из декоративных ламинатов (пластики)

Рекомендуется использовать при легких загрязнениях бумажные салфетки, различные губки. После влажной чистки протереть впитывающими воду бумажными салфетками. При давно имеющихся загрязнениях возможно использование органических растворителей, жидкие и густые чистящие средства. При необходимости нанести на загрязненную поверхность и оставить на ночь. Восковые или парафиновые остатки должны быть устранены механически. Избегайте применения твердых приспособлений (скребки, губки с рабочим покрытием из пластикового или металлического волокнообразного материала) при чистке.

Деревянные лакированные поверхности (в том числе покрытые натуральным шпоном)

Следует помнить, что все деревянные поверхности кухонной мебели со временем могут менять внешний вид не только в зависимости от климатических характеристик, условий окружающей среды и степени воздействия на них света, но и от того, как за ними ухаживал владелец. Рекомендуется для чистки пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной водой и хорошо отжатой, а также желательно применение

специально предназначенных для этого очистителей, которые зачастую имеют полирующие вещества. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Возможно производить чистку такой кухонной мебели с помощью пылесоса, оборудованного насадкой типа «мягкая щетка». Категорически недопустимо применение твердых приспособлений (скребки, губки с рабочим покрытием из пластикового или металлического волокнообразного материала) при чистке.

Поверхность из искусственного камня

Следует иметь в виду, что, искусственный камень - это «живой» материал и особенностью его поверхности является небольшая гигроскопичность (склонность к впитыванию жидкостей) натуральных компонентов, входящих в его состав. В силу этого существует вероятность образования разводов и несмываемых пятен в случае ненадлежащего ухода (при постоянном нахождении жидкости на поверхности, выполненной из этого материала). Рекомендуется при необходимости обезжиривания пользоваться раствором денатурированного спирта, а также возможно применение для чистки мягкой ткани или замши, смоченной водой и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте смоченные участки по окончании чистки.

Поверхности из металлов (в том числе лакированные)

Не следует использовать средства, обладающие абразивными или коррозионными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке. После чистки эффектный блеск поверхности придаст ее полировка мягкой сухой тканью возвратно-поступательными движениями.

Стекланные и керамические поверхности

Прежде всего, следует помнить, что стекланные поверхности являются хрупкими и поэтому могут разбиться в случае удара. Не проводите по поверхностям и не ударяйте их тяжелыми твердыми предметами. Для чистки используйте специальные средства для стекол и керамики

соответственно. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.

Эксплуатация электробытовых приборов

Для эксплуатации, ухода и чистки электробытовых приборов и принадлежностей, входящих в состав мебельного изделия, Вам надлежит прочесть и выполнить инструкции, содержащиеся в соответствующих руководствах по эксплуатации, прилагаемых фирмами-изготовителями.

Установка, подключение и эксплуатация дополнительного оборудования

Конструктивные решения элементов нашей кухонной мебели, позволяют применение различного электробытового и сантехнического оборудования (плиты, стиральные и посудомоечные машины, холодильники, духовые шкафы и т.д.) установка и крепление которых осуществляется по инструкциям, прилагаемых к этим изделиям. О возможности установки и эксплуатации дополнительного оборудования в кухонной мебели уточните у торгового представителя, у которого Вы приобрели кухню.

Внимание! Подключение электробытового и сантехнического оборудования к сетям газо-, электро- и водоснабжения должен выполнять только специалист.

Важно также при установке газовых или электрических печей соблюдать требования их безопасной установки, указанные в инструкции по эксплуатации этих бытовых приборов. Для бытовой техники, не встраиваемой внутрь мебели, обязательно должны быть соблюдены воздушные зазоры между деталями мебели и данными электробытовыми приборами в соответствии с их инструкцией.

Фирма-изготовитель кухонной мебели за работу электробытового и сантехнического оборудования ответственности не несет.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует, что приобретенная Вами и мебель, удовлетворяет требованиям государственных стандартов на бытовую мебель при соблюдении условий транспортировки, хранения в соответствии с ГОСТ 16371-93 и эксплуатации в соответствии с данной инструкцией.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца.
3. Гарантийный срок исчисляются при продаже через торговую сеть со дня продажи.
4. Гарантийное обслуживание осуществляется только при посредничестве торгового представителя.
5. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
6. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, обнаруженные после передачи готовой мебели покупателю и начала эксплуатации, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар и пр.).
7. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: несоблюдения потребителем правил эксплуатации; эксплуатации изделий не по назначению; эксплуатации изделий без элементов, являющихся их неотъемлемой частью или необходимых для их правильного функционирования; эксплуатации изделий с установленными на них элементами, не предусмотренными производителем; наличии следов самостоятельного ремонта или постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
8. В случае транспортировки, сборки или установки кухонной мебели без участия торгового представителя гарантийное обслуживание не распространяется на всех случаи ущерба, причиной которых прямым или косвенным образом могла стать транспортировка, сборка или установка кухонной мебели.

Гарантийный талон

(При покупке мебели гарантийный талон должен быть обязательно заполнен. Без предъявления данного талона или при неправильном его заполнении претензии по качеству не принимаются и гарантийное обслуживание не производится).

Модель кухонной мебели:

Дата продажи:

Наименование и адрес торговой организации:

Штамп торговой организации:

Фамилия и подпись продавца:

*Претензий к приобретенной мебели не имею,
с правилами эксплуатации ознакомлен:*

(подпись покупателя)



Инструкция
по эксплуатации мебели